



**Erstellung einer Methode aus Standardparametern**



### Erstellung einer Methode aus Standardparametern



\*) Sollen die vorgeschlagenen Titrationsparameter geändert werden, muss zunächst im „INIT“- Menü unter <<SYS>> das Editieren der Standardparameter eingeschaltet werden. Danach ist ein Zugriff auf alle Parameter möglich.